


## Introduction

Cet appareil est conçu pour bloquer les appels indésirables et les fax sur la ligne fixe analogique rapidement et de manière fiable pour toujours.

 **Le CB18 ne fonctionne pas avec un téléphone ISDN**


## Alimentation électrique

Le bloqueur d'appel n'a pas besoin de piles. Si l'appareil est déconnecté de la ligne téléphonique, toutes les fonctions programmées et les numéros de téléphone stockés sont conservés.


## Appels entrants


Lors d'un appel entrant, le numéro de l'appelant est affiché sur l'écran LCD du bloqueur d'appel (affichage numérique). Si ce numéro de téléphone a déjà été mis sur liste noire, l'appel sera bloqué et vous ne serez pas dérangé (l'appel est intercepté par le Callblocker et ne glisse pas vers le téléphone). Si le numéro de téléphone n'est pas dans le Blacklist, l'appel est fait normalement et votre téléphone sonne.

## Connexion Callblocker CB18



1. Retirez le câble de votre téléphone et branchez-le dans la fente **LINE** du CB18.
2. Branchez le câble téléphonique fourni dans la fente **TEL** du Callblocker et connectez-le à votre téléphone.
3. Une fois les câbles connectés, les numéros apparaissent sur l'écran LCD du Callblocker.

 **Si vous avez des problèmes avec le signe gratuit ou l'affichage de l'ID de l'appelant après la connexion, s'il vous plaît essayer de changer le CB18 à "1 RING" mode.**




1. Appuyez sur le bouton **NO CID/BACK** pendant 3 secondes jusqu'à ce que "0 RING" apparaisse sur l'écran
2. Appuyez sur la presse  ou  jusqu'à "1RING" est affiché
3. Appuyez sur **NO CID/BACK** pour quitter le menu

## Temps d'arrêt (environ 10 secondes)

L'affichage du Callblocker est automatiquement réinitialisé sur l'affichage de sortie après environ 10 secondes sans autre entrée.





## Ajuster la luminosité LCD (4 niveaux)

Pour changer la luminosité, faites ce qui suit :

1. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes (affichage affiche "LCD 4")
2. Appuyez sur  ou  pour ajuster la luminosité désirée
3. Appuyez sur **NO CID/BACK** pour quitter le menu

## Journaux d'appels

Pour afficher les journaux d'appels, faites ce qui suit :

- **Appels entrants** – Presse  ou 
- **Liste noire** – Appuyez sur le bouton **BLOCK**, puis appuyez sur  ou 


## Verrouiller les appels entrants

Les numéros de téléphone entrants stockés dans la liste noire sont bloqués par le Callblocker. Le Callblocker propose trois méthodes pour bloquer les numéros entrants :



### → Bloquer les appels sans répondre à l'appel

1. Dès que le numéro de téléphone est affiché sur le Callblocker, sans répondre à l'appel, appuyez sur le bouton **BLOCK**
2. L'appel est automatiquement arrêté et le numéro de téléphone est mis sur la liste noire

### → Bloquer les appels pendant l'appel



1.  Pendant la conversation, appuyez sur le bouton étoile (\*) sur votre téléphone et raccrochez le téléphone
2. Le numéro de téléphone est sur la liste noire et bloqué à partir de maintenant

### → Bloquer les appels après que l'appel est terminé



1. Mettre fin à l'appel et appuyer sur le bouton  ou  sur le Callblocker (l'écran affiche le dernier appelant)
2. Appuyez sur le bouton **BLOCK** (l'écran affiche "SAVE " et "SUCCEED")
3. Le numéro de téléphone affiché est enregistré sur la liste noire

## Ajouter manuellement le numéro de téléphone à la liste noire



Pour ajouter manuellement un ou plusieurs numéros de téléphone à la liste noire (même si vous n'êtes pas actuellement appelé par ce numéro), faites ce qui suit :

1.  Débranchez votre téléphone et tapez : **\*\* + Numéro de téléphone + #** (Exemple: \*\*0583506060#)  
(l'écran affiche "SAVE " et "SUCCEED")
2.  Remplacer le combiné



Pour bloquer tous les appels avec un code régional spécifique (exemple : bloquer tous les appels qui commencent par 058) procédez comme suit :

1.  Débranchez votre téléphone et tapez : **\*8\* + Numéro de téléphone + #** (Exemple: \*8\*058#)
2.  Remplacer le combiné

## Supprimer le numéro de téléphone bloqué de la liste noire



1. Appuyez sur le bouton **BLOCK**
2. Pour arriver au nombre souhaité, appuyez sur  ou .
3. Une fois que vous avez trouvé le numéro, appuyez sur le bouton **DELETE** deux fois de suite (l'écran affiche "SAVE" et "SUCCEED")

## Bloquer les appels anonymes entrants (sans numéro de téléphone)

1. Appuyez sur le bouton **NO CID/BACK**
2. Pour basculer entre "NOCID ON" (verrouiller les appels anonymes) et "NO CID OFF" (autoriser les appels anonymes), appuyez sur  ou .
3. Appuyez sur le bouton **NO CID/BACK** pour quitter le menu

## Réinitialisation du CB18 à l'état de livraison

La réinitialisation ou la remise à zéro réinitialise le CB18 à l'état de livraison et efface toutes les données.

1.  Débranchez votre téléphone et tapez : **\*61806180#**
2.  Remplacer le combiné

## Service à la clientèle

Visitez notre service clientèle :

[www.callblocker.ch/service](http://www.callblocker.ch/service)

Ici, vous trouverez, entre autres choses :

- Questions et réponses
- Téléchargements de manuels d'utilisation
- Tutoriels vidéo